



1) Navegar por el menú hasta el icono "Vinculación de los pájaros" (B+) y presiona <OK>.

2) Mantén el anillo electrónico en la antena.

3) Al leer el chip del anillo, el Speedy emitirá un pitido y una numeración permanente en blanco aparecerá en la pantalla.

4) Las letras de las iniciales del país/región se buscan con los botones de color naranja, (Izquierda <ANTERIOR> ) ó (Derecha <SIGUIENTE>), se le da a OK.

5) Introducir el número del año, utilizando la teclas naranjas como anteriormente, y darle a OK.

6) Cuando aparece el número requerido para poner la anilla de la paloma bajo el puntero del ^, confirmar con la tecla <OK> y pasar al siguiente número; (Buscar el número con las teclas naranjas).

7) Después de introducir el número final de la anilla, el sexo de la paloma puede ser introducido mediante el botón naranja <SIGUIENTE> seleccionar "H" para una Hembra y un espacio en blanco para un Macho. Confirmar con <OK>.

8) Al finalizar, Speedy solicitará que la asignación se confirme pulsando <OK> o cancelada con <C>.

9) Se puede repetir el procedimiento de la próxima paloma cuando sea necesario.

10) Esta función se bloquea cuando hay carreras activas en el Speedy.

### Ejemplo 1:

Si quiero poner la paloma Hembra ESP 232321/2011

En el comprobador Speddy, figura al acabar el proceso de asignación:

**ES-11-0232321000H**

### Ejemplo 2:

Si quiero poner la paloma Macho CAN 66566/11

En el comprobador Speddy, figura al acabar el proceso de la asignación:

**FC-11-0066566000**

**Siguiendo el ejemplo 1 y 2; estaría mal asignado:**

SI AL ACABAR, APARECE EN LA PANTALLA

**ES-11-0000232321H ó FC-11-0000066566**

**La mesa de encesto no se hará responsable si el día del encesto la paloma se encuentra mal asignada en el comprobador Speddy. Siendo responsabilidad del socio tener bien ejecutada la asignación a cada paloma que envíe a concurso.**